

**MEUBLES IKEA FRANCE rappelle IKEA - Chargeur USB 40 W ÅSKSTORM gris foncé**



- Noms des modèles ou références concernés : **Chargeur USB 40 W ÅSKSTORM gris foncé**
- Marque : **IKEA**
- **GTIN 50461193 Lot Tous les Lots**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/04/2020 au 05/12/2023**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **IKEA**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **IKEA rappelle le chargeur USB 40 W ÅSKSTORM en raison de risques de brûlure et de choc électrique.**
- Risques encourus par le consommateur : **Choc électrique**
- Description complémentaire du risque : **Risques de brûlure et de choc électrique causés par l'usure du câble d'alimentation qui se produit lorsque le câble est enroulé autour du chargeur ou plié de manière répétée .**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

**RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS**

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

**CONTACT**

- Numéro de contact : **0800603606**
- Informations complémentaires publiques : **Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur [www.IKEA.fr](http://www.IKEA.fr) ou contactez IKEA en appelant gratuitement le 0800603606.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre