

DECATHLON FRANCE DECATHLON rappelle Assistance Électrique Sup Kayak et batterie Assistance électrique



Code modèle: 8771733



Code modèle: 8853862

- Noms des modèles ou références concernés : **Assistance Électrique Sup Kayak: 8771733 Batterie Assistance électrique: 8853862**
- Marque : **Itiwit**
- **GTIN 3583784325974 Lot Tous les lots**
- **GTIN 3608390815586 Lot Tous les lots**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/11/2022 au 12/10/2026**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Decathlon**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une infiltration d'eau à l'intérieur de la batterie peut provoquer une forte surchauffe de celle-ci, entraînant un risque de départ de feu spontané, voire une explosion**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0800710770**
- Informations complémentaires publiques : **Veuillez NE PLUS utiliser ce produit Nous vous prions de bien vouloir rapporter ce produit dans votre magasin Decathlon le plus proche. Si vous constatez une quelconque anomalie (surchauffe, gonflement), isolez le produit (à l'extérieur ou immergé dans de l'eau) et contactez le service client.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre