

Trousselier rappelle La Boîte à Musique Dancing Jouet de musique

- Noms des modèles ou références concernés : **La Boîte à Musique Dancing Jouet de boîte musicale bleu avec une poule dansante et des canaris.** Produit vendu en ligne, notamment via Amazon.
- Marque : **Trousselier**
- **GTIN code rappel: 3457010950011**
- Informations complémentaires : **S95001**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le jouet contient de petites pièces qui peuvent facilement se détacher (la figurine de poule).** Les petits enfants peuvent les mettre dans leur bouche et s'étouffer.
- Risques encourus par le consommateur : **Étouffement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Arrêter d'utiliser le produit et contacter le vendeur.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre