

rappelle Animal électronique virtuel avec écran couleur, 3 boutons et jeux-style tamagotchi Jouet électronique portable

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Animal électronique virtuel avec écran couleur, 3 boutons et jeux-style tamagotchi Jouet électronique portable avec affichage numérique, permettant à l'enfant de simuler des interactions avec un animal virtuel (nourrir, jouer, dormir, etc.).** Produit vendu en ligne, notamment via TIKTOK et Amazon.
- Marque :
- **GTIN code rappel: 3665266036742**
- Informations complémentaires : **RS-00500773**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La vis du compartiment de la batterie n'est pas captive. Si la vis est perdue lors du changement des piles, le couvercle du compartiment peut facilement être retiré sans utiliser d'outil. Si un enfant les met dans sa bouche, les batteries peuvent libérer de l'électrolyte qui peut être ingéré et endommager son système digestif.**
- Risques encourus par le consommateur : **Étouffement**
Risque chimique

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Arrêter d'utiliser le produit et contacter le vendeur.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre