

**Small Foot rappelle Panneaux de jouets d'activité**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Montessori planche occupée en utilisant des lumières colorées et des interrupteurs pour promouvoir la motricité fine. Planche en bois colorée de forme ergonomique avec clé, deux interrupteurs rotatifs, un bouton poussoir, un câble avec prise DC, deux interrupteurs à bascule et un bouton coulissant. Produit vendu en ligne, notamment via Amazon.**
- Marque : **Small Foot**
- GTIN code rappel: **4020972126238**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le jouet a de petites pièces (boutons rotatifs individuels, serrure) qui peuvent facilement se détacher. Un petit enfant peut les mettre dans la bouche et s'étouffer.**
- Risques encourus par le consommateur : **Étouffement**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **Arrêter d'utiliser le produit et contacter le vendeur.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre