

**\*HKOENIG\* rappelle Cuiseur à riz ORIZA4 Cuiseur à riz**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : Cuiseur à riz ORIZA4 Cuiseur à riz avec numéros de lot: 3270510001 – 3270511800; 4240800001-4240802472; 4210810001 - 4210811800; 4221020001-4221021800 et 4221020001-4221021800. Produit vendu en ligne, notamment via [www.hkoenig.com](http://www.hkoenig.com), [prixtoutcompris.com](http://prixtoutcompris.com) et Amazon.
- Marque : \*HKOENIG\*
- GTIN code rappel: 3701335308591
- Informations complémentaires : ORIZA4

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'isolation électrique de l'appareil n'est pas suffisamment fiable, ce qui peut entraîner un choc électrique pour l'utilisateur. De plus, les conducteurs de câbles d'alimentation peuvent surchauffer, entraînant un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie  
Choc électrique

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : Arrêter d'utiliser le produit et contacter le vendeur.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre