

MAISONS DU MONDE FRANCE MAISONS DU MONDE rappelle ARCHE EN BOIS



- Noms des modèles ou références concernés : **207038**
- Marque : **MAISONS DU MONDE**
- Lot voir liste des produits en pièce jointe
- Date début/fin de commercialisation : du **01/06/2020** au **04/02/2022**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Réseau de magasins Maisons du Monde** et sur le site web <https://www.maisonsdumonde.com> dans les pays suivants : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, UK

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le jouet se dévisse à l'usage laissant l'accessibilité à la vis d'assemblage de la barre principale et pouvant engendrer un risque de blessure**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **vendredi 1 juillet 2022**

CONTACT

- Numéro de contact : **0800804020**
- Informations complémentaires publiques : **Par mesure de sécurité, Maisons du Monde demande à ses clients ayant acheté le jouet « ARCHE EN BOIS » référence 207038, de ne plus utiliser ce produit pour ceux achetés avant le 04/02/22**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre