DOSSIER TECHNIQUE DE CONFORMITÉ - BÂTON LUMINEUX ÉTOILE

DESCRIPTION DU PRODUIT: Bâton Lumineux Étoile (Jouet Lumineux)

SECTION 1: PICTOGRAMMES & LOGOS RÉGLEMENTAIRES

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces

4 PILES AG13 (1.5V) INCLUSES

PILES BOUTONS – Utilisation Adulte Uniquement

ÉLIMINATION SÉPARÉE OBLIGATOIRE

SECTION 2: SCHÉMA TECHNIQUE COTÉ



3. NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Interdit aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement par petites pièces (piles bouton, composants).
- Ne jamais ingérer les piles. Danger grave de brûlure chimique interne. Consulter un médecin immédiatement en cas d'ingestion.
- Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées ou types différents.

INSTRUCTIONS

1. Retirer la languette de sécurité de pile avant utilisation.
2. Appuyer sur le bouton de commande sur le manche pour allumer/éteindre ou changer les modes de clignotement.
3. Ne pas plier ou forcer le bâton.

REMPLACEMENT DES PILES:

- À effectuer uniquement par un adulte.
- Dévisser la vis de sécurité du compartiment à piles avec un tournevis adapté.
- Insérer 4 piles AG13/LR44 neuves en respectant la polarité (+ et -).
- Refermer et visser solidement le compartiment.

ÉLIMINATION:

Collecte séparée obligatoire pour les équipements électriques et les piles usagées.